

## Подготовка основания под массивную и инженерную паркетную продукцию



Основание должно быть ровным, прочным, стабильным и чистым.

Этим требованиям вполне удовлетворяет конструкция из влагостойкой фанеры толщиной 12-18 мм, уложенной на хорошо просушенную цементную стяжку, имеющую влажность не более 5%.

При укладке каждый лист фанеры распиливается на 4 равных части, которые крепятся на клей и шурупы «в разбежку».

Влажность основания имеет огромное значение для стабильности паркета, поэтому обращаем ваше внимание на то, что цементная стяжка толщиной 4 - 5 см при температуре в помещении не менее 15 градусов С должна выдерживаться до укладки паркета 7 - 8 недель. При большей толщине стяжки на каждый дополнительный сантиметр потребуется дополнительно 1,5 - 2 недели сушки.

В том случае, когда фанера не может быть уложена непосредственно на стяжку, применяются лаги из сухого деревянного бруса (ширина не менее 5 см, влажность не более 12%), которые располагаются на расстоянии не более 30 см друг от друга.

Непосредственно перед укладкой паркета тщательно очистите фанеру от пыли, краски, битума и других возможных загрязнений и отшлифуйте ее.

Допустимая неровность поверхности, на которую производится укладка паркета, не должна превышать +/- 2мм на два погонных метра.

Относительная влажность воздуха в Помещении, где производится укладка паркета, должна быть в пределах от 40 до 60%, а температура - не менее 18 градусов С.

### **Укладка массивной и инженерной паркетной продукции**

Укладку массивного и инженерного паркета, в особенности, когда идет речь о паркете из экзотических пород древесины, должны производить только профессионалы высокого уровня, имеющие опыт работы с такой продукцией!

Не стоит экономить на привлечении опытных специалистов по укладке, так как работа дилетантов зачастую приводит к серьезным дополнительным затратам по ремонту, частичной или полной замене паркета сразу после укладки или через некоторое время.

Профессиональным паркетчикам известны все тонкости работы с массивным паркетом, поэтому в настоящей инструкции мы отметим лишь самые важные аспекты.

1. Паркет в упаковке должен находиться в помещении, в котором будет производиться укладка, не менее 3 суток.
2. Распаковка паркета должна производиться непосредственно перед укладкой.
3. Вскройте первую упаковку и внимательно осмотрите паркетные доски на предмет соответствия внешнего вида паркета заказанному материалу и наличия каких-либо дефектов.

Если у Вас есть какие-либо претензии к доскам из первой вскрытой упаковки, прекратите вскрытие упаковок и свяжитесь с Вашим менеджером.

Компания отправит к Вам своего представителя для ознакомления с сутью проблемы и принятия коллегиального с покупателем решения о необходимости и способах устранения недостатков, а при невозможности сделать это - обмену или возврате приобретенного паркета.

**Вскрытые упаковки замене или возврату не подлежат (за исключением первой вскрытой упаковки)!**

**Претензии к внешнему виду и качеству паркета принимаются только до начала работ по укладке!**

4. Укладка массивного паркета должна производиться только на двухкомпонентный паркетный клей с одновременной дополнительной фиксацией в паз паркетными гвоздями или паркетными шурупами.